

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG VON TASTATUREN

Einleitung

Dieses Dokument enthält grundlegende Sicherheitshinweise für die sichere Nutzung einer Tastatur gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Körperverletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten durch unsachgemäßen Gebrauch zu minimieren. Die regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die Wartung des Geräts erhöhen die Sicherheit und Langlebigkeit.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSGESAMTREGELN

1. Ergonomie bei der Arbeit

- a. Stelle die Tastatur auf eine angemessene Höhe und in eine bequeme Position, um Spannungen in den Handgelenken zu vermeiden.
- b. Mache regelmäßige Pausen, um das Risiko von Überlastungsverletzungen wie dem Karpaltunnelsyndrom zu minimieren.

2. Sichere Nutzung

- a. Wende beim Drücken der Tasten nicht übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden.
- b. Zerlege oder modifiziere die Tastatur nicht, um Verletzungen und Geräteschäden zu vermeiden.

3. Vermeidung von Stromschlägen

- a. Schließe die Tastatur nicht an defekte USB-Ports oder fehlerhafte Steckdosen an.
- b. Vermeide den Kontakt von Kabeln und Steckern mit Feuchtigkeit oder nassen Händen.
- c. Nutze die Tastatur nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Schutz vor Feuchtigkeit

- a. Verwende die Tastatur nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung.
- b. Falls die Tastatur mit Flüssigkeit in Berührung kommt, trenne sie sofort vom Computer und lasse sie vollständig trocknen.

2. Betriebstemperatur

- a. Setze die Tastatur keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- b. Bewahre das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.

3. Sicherheit der Kabel

- a. Achte darauf, dass die Kabel der Tastatur nicht übermäßig gespannt oder verdreht sind.
- b. Vermeide das Knicken und Drehen der Kabel, um Schäden zu verhindern.

III. WARTUNGSHINWEISE

1. Reinigung der Tastatur

- a. Trenne das Gerät vor der Reinigung vom Computer.
- b. Verwende Druckluft und ein trockenes Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- c. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten und aggressiven Reinigungsmitteln.

2. Wartung des Tastenmechanismus

- a. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Tasten und deren Funktion.
- b. Entferne die Tasten nicht ohne geeignetes Werkzeug oder ohne die Anweisungen des Herstellers zu beachten.

3. Lagerung der Tastatur

- a. Bewahre die Tastatur an einem trockenen und sauberen Ort auf.
- b. Stelle sicher, dass das Gerät beim Transport ausreichend geschützt ist.

IV. ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND WARNUNGEN

1. Kindersicherheit

- a. Lasse Kinder nicht mit den Kabeln oder der Tastatur spielen.
- b. Bewahre das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

2. Konformität mit Normen

- a. Achte darauf, dass die Tastatur das CE-Kennzeichen trägt.
- b. Verwende ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

3. Verbot von Modifikationen

- a. Demontiere die Tastatur nicht und versuche keine eigenständigen Reparaturen.
- b. Wende dich im Falle eines Defekts an einen autorisierten Kundendienst.