

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW KONSOL PRZENOŚNYCH

Wstęp

Dokument zawiera kluczowe wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z konsol przenośnych, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jego celem jest minimalizacja ryzyka urazów ciała, awarii sprzętu oraz potencjalnych strat materialnych, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania. Regularne sprawdzanie zaleceń producenta oraz dbałość o stan techniczny zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i trwałość urządzenia.

I. ZASADY PODSTAWOWEGO BEZPIECZEŃSTWA

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- a. Korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- b. Nigdy nie ładuj konsoli w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.
- c. Nie używaj urządzenia ani ładowarki, jeśli kable są uszkodzone.

2. Ryzyko przegrzewania

- a. Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pracy.
- b. Unikaj wystawiania konsoli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- c. W razie nadmiernego nagrzania, wyłącz konsolę i pozwól jej ostygnąć.

3. Ryzyko związane z transportem konsoli

- a. Zabezpiecz konsolę w etui ochronnym w trakcie transportu.
- b. Nie przechowuj urządzenia w bagażu narażonym na silne wstrząsy lub zgniatanie.

II. SZCZEGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Ochrona wzroku i ergonomia

- a. Korzystaj z konsoli w dobrze oświetlonym otoczeniu i zachowuj odpowiedni dystans od ekranu.
- b. Rób przerwy co 30–60 minut, aby uniknąć przemęczenia oczu i napięcia mięśni.
- c. Unikaj długotrwałego użytkowania w jednej pozycji.

2. Bezpieczeństwo baterii

- a. Nie wystawiaj baterii na ekstremalne temperatury (poniżej 0°C lub powyżej 40°C).

- b. Nie przebijaj, nie zgniataj ani nie podgrzewaj baterii.
- c. W przypadku deformacji baterii natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z producentem.

3. Ochrona przed wilgocią i zmianami temperatur

- a. Nie używaj konsoli w ekstremalnie zimnym lub gorącym środowisku.
- b. Unikaj nagłych zmian temperatury, by zapobiec kondensacji wilgoci.

III. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

1. Kontrola stanu technicznego

- a. Regularnie sprawdzaj konsolę pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
- b. W razie zauważenia pęknięć lub odkształceń skontaktuj się z serwisem.

2. Czyszczenie

- a. Używaj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia ekranu i obudowy.
- b. Unikaj agresywnych środków czyszczących oraz nadmiernej wilgoci.

3. Aktualizacje systemu

- a. Aktualizuj oprogramowanie zgodnie z zaleceniami producenta.
- b. Unikaj przepełniania pamięci, aby zapewnić płynne działanie systemu.

4. Przechowywanie

- a. Trzymaj konsolę i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- b. Unikaj narażania urządzenia na silne uderzenia i upadki.
- c. Przechowuj konsolę w suchym miejscu, wolnym od nadmiernej wilgoci.

IV. DODATKOWE WYTYCZNE I PRZESTROGI

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- a. Upewnij się, że dzieci używają konsoli pod nadzorem dorosłych.
- b. Zwracaj uwagę na długotrwałe korzystanie, zwłaszcza w intensywnych grach.

2. Zagrożenia związane z akcesoriami

- a. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.
- b. Sprawdzaj stan kontrolerów i przewodów, by uniknąć ich uszkodzeń.