

# Sicherheitsrichtlinien für Laptop-Nutzer

## Einleitung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Richtlinien für die sichere Nutzung von Laptops gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Ziel ist es, das Risiko von Verletzungen, Geräteausfällen und möglichen materiellen Schäden zu minimieren, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen können. Regelmäßige Überprüfung der Herstellerempfehlungen und die technische Wartung des Geräts erhöhen die Sicherheit und verlängern die Lebensdauer des Laptops.

## I. Grundlegende Sicherheitsregeln

### 1. Vermeidung von Stromschlägen

- Verwende nur Steckdosen mit Erdung.
- Berühre den Netzstecker oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen.
- Schließe den Laptop nicht in der Nähe von Wasser oder in Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit an.

### 2. Minimierung der Brandgefahr

- Nutze ausschließlich Original-Ladegeräte und Batterien des Herstellers.
- Lasse das Gerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.
- Vermeide die Nutzung des Laptops in der Nähe von brennbaren Materialien.

### 3. Verhinderung von Überhitzung

- Sorge für eine ausreichende Belüftung – verdecke die Lüftungsschlitze nicht.
- Verwende den Laptop nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett oder einem Sofa.
- Reinige regelmäßig die Lüftungsschlitze, damit sie nicht durch Staub verstopft werden.

### 4. Schutz vor Verletzungen

- Vermeide zu lange das Halten eines Laptops auf deinen Oberschenkeln, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Stelle das Gerät auf eine stabile Oberfläche, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Lasse keine losen Netzkabel dort liegen, wo sie eine Stolperfalle darstellen können.

## **II. Besondere Nutzungsbedingungen**

### **1. Extreme Temperaturen**

- Lasse das Gerät an heißen Tagen nicht in der Sonne oder im Auto liegen.
- Setze den Laptop keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Vermeide den Betrieb des Geräts bei Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.

### **2. Feuchte Umgebung**

- Nutze den Laptop nicht im Freien bei Regen oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trenne es sofort vom Stromnetz und kontaktiere den Kundendienst.

## **III. Wartungshinweise**

### **1. Reinigung des Laptops**

- Trenne das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Verwende ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Laptops beschädigen können.

### **2. Austausch von Komponenten**

- Verwende nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Befolge beim Austausch der Batterie die Herstelleranweisungen und setze sie keiner hohen Temperatur oder Feuchtigkeit aus.

## **IV. Zusätzliche Richtlinien und Warnhinweise**

### **1. Sicherer Umgang mit der Batterie**

- Versuche nicht, die Batterie selbst zu öffnen oder zu modifizieren.
- Falls sich die Batterie überhitzt, verformt oder aufbläht, beende sofort die Nutzung des Geräts und kontaktiere den Kundendienst.

### **2. Schutz von Kindern vor Gefahren im Zusammenhang mit Laptops**

- Lasse Netzkabel nicht an Orten liegen, die für Kinder leicht zugänglich sind.
- Lasse kleine Zubehörteile wie Netzteile oder Batterien nicht in Reichweite von Kindern, um Verschlucken oder Vergiftungen zu vermeiden.