

SICHERHEITSHINWEISE ZUR NUTZUNG VON TABLETS

Einleitung

Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Nutzung von Tablets gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Die Einhaltung dieser Hinweise trägt dazu bei, das Risiko von Verletzungen, Geräteschäden und möglichen materiellen Verlusten durch unsachgemäße Nutzung zu minimieren. Regelmäßige Wartung und die Beachtung der Herstellerempfehlungen erhöhen die Sicherheit und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

I. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

1. Schutz vor Stromschlägen

- Verwende ausschließlich geprüfte und funktionstüchtige Steckdosen.
- Berühre Netzstecker und Ladekabel niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Verwende ausschließlich Original-Ladegeräte und -Kabel des Herstellers.

2. Überhitzung vermeiden

- Stelle sicher, dass das Tablet auf einer festen, gut belüfteten Oberfläche liegt. Verwende es nicht auf weichen Unterlagen wie Bett oder Decke.
- Setze das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aus und lasse es nicht in geschlossenen, heißen Räumen liegen (z. B. im Auto im Sommer).
- Wenn das Tablet überhitzt, schalte es sofort aus und lasse es vollständig abkühlen.

3. Schutz vor mechanischen Schäden

- Verwende eine Schutzhülle und eine Displayschutzfolie, um Kratzer und Brüche zu vermeiden.
- Schütze das Tablet vor Stößen und Stürzen.
- Transportiere das Gerät sicher in einer geeigneten Tasche.

II. BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Extreme Temperaturen

- Setze das Tablet keinen Temperaturen unter 0°C oder über 35°C aus, um Schäden an der Batterie und anderen Komponenten zu vermeiden.
- Nach einer Lagerung in kalter Umgebung warte, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, bevor du es einschaltest.

2. Feuchtigkeit und Wasser

- Verwende das Tablet nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, wie im Badezimmer, in der Küche oder im Freien bei Regen.
- Falls das Gerät mit Wasser in Kontakt kommt, trenne es sofort vom Strom und wende dich an den Kundendienst.
- Falls dein Tablet als wasserdicht zertifiziert ist, beachte die Herstellerangaben zur maximalen Tauchtiefe und Einsatzdauer.

3. Augenschutz bei langer Nutzung

- Aktiviere den Blaulichtfilter-Modus, falls verfügbar.
- Vermeide eine dauerhafte Nutzung in dunklen Räumen.
- Mache regelmäßig Pausen, um die Augen zu entlasten.

III. WARTUNG UND PFLEGE

1. Reinigung des Geräts

- Schalte das Tablet aus und trenne es vom Strom, bevor du es reinigst.
- Verwende ein weiches, leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch für Display und Gehäuse.
- Setze keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel ein.

2. Software und Sicherheit

- Halte das Betriebssystem und alle Apps regelmäßig auf dem neuesten Stand, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Lade Software nur aus offiziellen Quellen herunter, um Schadsoftware zu vermeiden.

IV. WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

1. Akkusicherheit

- Öffne oder beschädige den Akku nicht, da dies zu Feuer oder chemischen Leckagen führen kann.
- Falls der Akku anschwillt, sich übermäßig erhitzt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, stelle die Nutzung des Geräts sofort ein und kontaktiere den Kundendienst.

2. Sicherheit für Kinder

- Bewahre das Tablet außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Aktiviere die Kindersicherung, um den Zugriff auf ungeeignete Inhalte zu verhindern.